MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TOURS SIMPLEX 14"





S. A. DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

Tél. | Bruxelles 15.42.63 Vilvorde 51.04.70

Adresse télégraphique :

Vilvorde 51.04.70 51.04.71

Mondiale Vilvorde

C. Ch. Postaux : 346.33

R. C. Bruxelles : 11064

55, Avenue de Schaerbeek, 55

VILVORDE

BELGIQUE

TABLE DES MATIERES

								Page
I.	TABLEAU DES CARACT	ERIS'	TIQUI	ES	•••	•••	•••	3
II.	INSTALLATION DU TO	UR	• • •		•••			4
	Transport		•••	•••	•••		•••	4
	Tours I - and a did and	,	•••	•••	•••			5
	Nettoyage				•••			5
	Fondation et mise de ni			•••		•••	•••	5
	Scellement						•••	7
TTT	INSTALLATION ELECT	DIATU	ជ					8
111.	INSTALLATION ELECT	MIGO.	Ľ.	•••	•••	•••	•••	
	Raccordement du moteur		• • •	••	•••	•••	•••	9
	Accès à l'inverseur	•••	•••	•••	•••	•••	•••	10
IV.	TABLEAU DES COMMA	NDES		•••		•••		13
V.	MISE EN MARCHE							14
	Obtention des vitesses						•••	14
	Entraînement de la boîte	e « No	rton »	•••	•••			15
	Choix des avances						•••	15
	Première mise en marche	e et r	odage	•••			•••	15
VI.	REGLAGES ET DEMON	TAGE	ES		•••			16
	Rompu			•••		•••	•••	16
	Tension des courroies	•••						16
	Vue de la poupée			•••	•••		•••	17
	Réglage des butées						•••	18
	Réglage des coussinets	•••			•••	•••	•••	19
	Plaques de filetage						•••	19
	Goupille de sécurité de la			rton »		• • •	•••	20
	Réglage des demi-écrous						***	21
	Rattrapage des jeux des						•••	22
	Désaxage de la contre-po		•••	•••	•••		•••	23
VII.	TABLEAU DE GRAISSA	GE		•••	•••	•••		25
VIII.	ACCESSOIRES	•••					•••	26

I. - TABLEAU DES CARACTERISTIQUES.

					
SPECIFICATION		AS	BS	CS	DS
Hauteur de pointes	mm. mm. mm. mm. mm. kg. kg.	175 500 350 210 — 600 680 770	175 750 350 210 520 175 650 730 830	175 1000 350 210 520 175 700 780 900	175 1500 350 210 520 175 770 860 1020
Poupée.	·]			j
Alésage de la broche Cône Morse de la broche	mm. nº	35	35	35	35
Nombre et valeurs des vitesses.					
6 par moteur électrique, 1 vitesse à la volée au harnais 12 par moteur électrique, 2 vitesses	t/m. t/m.	475 118		00 75	190 47,5
à la volée	t/m.	900	3	70 00	360 190
au harnais	t/m.	225	j	40 75	90 4 7,5
Boîte « Norton », « type Standard ».		, 110	J	19	11,0
Gamme de filetage : 45 pas Whitworth 24 pas métriques Gamme des avances : 50 longitudinales	fil/1" mm. mm.	c	le 0,07	5 à 10 5 à 4,1	.6
50 transversales	mm.	C	le 0,038	3 a 2,0	8
Boîte « Norton », « type Universel ».					
Gamme de filetage : 36 pas Whitworth 24 pas métriques Gamme des avances :	fil/1" mm.		de 50 de 0,2	6 à 2 85 à 7	
80 longitudinales 80 transversales Pas de la vis-mère	mm. mm. fil/"	1	le 0,078 le 0,038	•	
Chariots.					
Course maximum du longitudinal . Course maximum du transversal . Course maximum du chariot porte-	mm. mm.	390 240	640 240	890 240	1390 240
outils	mm.	120	120	120	120
porte-outils Graduations des verniers	mm.	de	+ 45 ° 0,	o à — 6 02	15°
Contre-pointe.	<u> </u>				
Désaxage de part et d'autre de l'axe de la broche	mm. nº	10	10		10
Course maximum du fourreau	mm.	110		110	110

Sur demande, les verniers peuvent être gradués en pouces; une graduation correspond alors à une avance de 0,001".

II. - INSTALLATION DU TOUR.

TRANSPORT

Afin de vous éviter tout ennui lors de la réception de votre machine, nous vous engageons vivement à tenir compte des recommandations suivantes :

1º N'utilisez jamais de grappins, mais un câble passant sous l'emballage, si la caisse ou la crète doit subir des manipulations par appareils de levage;

2º Déballez immédiatement votre tour et assurez-vous de son état, ceci afin de vous permettre de faire, en temps opportun, d'éventuelles réserves auprès du transporteur;




Fig. 1.

- 3º Laissez votre tour monté sur les longerons qui entretoisent les pieds, de façon à pouvoir aisément l'acheminer, au moyen de rouleaux, à son emplacement définitif;
- 4º Si le tour déballé doit être une nouvelle fois manipulé, nous vous conseillons :
- a) D'utiliser une corde de chanvre de préférence à un câble métallique;
- b) De veiller spécialement à ce que la corde ne porte sur aucune partie fragile et surtout pas sur la vis-mère. Intercalez à cet effet un bloc de bois s'appuyant contre le banc entre la glissière et la vis-mère (voir exemple fig. 1);
- c) De saisir le tour directement sous le banc, aussi près que possible du pied avant; la corde doit passer entre le banc et la tringle de l'inverseur, sans toucher la tringle du

chariotage ni la vis-mère, et porter sur le bloc de bois intercalé entre la glissière du banc et la vis-mère;

d) Lors de l'élévation du tour, son équilibre sera obtenu, s'il s'agit du type « CS » ou « DS », en déplaçant le chariot et la contre-pointe sur le banc; pour les types « AS » et « BS », il est nécessaire d'attacher un poids dans le bac à copeaux du côté de la contre-pointe.

IMPLANTATION

Pour déterminer l'emplacement du tour, il y a lieu de tenir compte des conditions d'utilisation de la machine ainsi que des nécessités d'entretien et de démontage éventuel. La figure 2 indique les cotes d'encombrement ainsi que la position des trous de fixation.

NETTOYAGE

Enlevez au moyen d'essence, de pétrole ou tout autre produit, l'enduit anti-rouille et la graisse protégeant le tour contre l'oxydation. Veillez à ce que les produits employés n'attaquent pas la peinture ou le métal. Après nettoyage, passez un chiffon gras sur les surfaces nettoyées pour éviter la rouille.

N. B. — Il peut arriver que l'enduit anti-rouille soit à ce point durci sur les glissières du banc que le chariot s'en trouve bloqué. Il y a lieu alors de dévisser les vis fixant les lardons du chariot contre les glissières inférieures du banc et de desserrer largement la vis 12 (fig. 5).

Les lardons avant sont maintenus par quatre vis à six pans intérieurs, alignées à la partie supérieure du chariot, l'une d'elles n'est accessible qu'à la condition de manœuvrer le chariot transversal à fond de course vers l'arrière.

Les lardons arrière sont maintenus par quatre vis à tête hexagonale accessibles par le dessous du chariot.

Les lardons étant desserrés, le chariot pourra aisément être déplacé à la main.

Après nettoyage complet et graissage, n'oubliez pas de resserrer les lardons. La vis de blocage 12 (fig. 5) restera desserrée pour tous travaux autres que la plongée.

FONDATION ET MISE A NIVEAU

Si le sol qui reçoit le tour n'est pas ferme, il y a lieu de prévoir une fondation en ciment comme indiqué à la figure 2.

Pour mettre le tour de niveau, procédez comme suit :

- 1º Faites reposer le tour sur six coins d'acier placés aux quatre angles du pied avant et aux deux angles extérieurs du pied arrière;
- 2º Mettez le banc de niveau de façon approchée en agissant sur les deux coins intérieurs du pied avant et sur les deux coins du pied arrière;
- 3º Parachevez la mise de niveau en agissant sur les six coins. Pour la mise à niveau du tour dans le sens longitudinal, le niveau sera placé sur le plat arrière du banc et sera déplacé sur toute la longueur de celui-ci.




Fig. 2.

Pour la mise de niveau dans le sens transversal, enlevez le chariot porte-outils et placez le niveau sur la surface ainsi découverte. Le niveau sera contrôlé sur toute la longueur du banc en déplaçant le chariot longitudinal.

Le niveau employé permettra d'apprécier une dénivellation de 0,02 mm. par mètre.

L'écart toléré doit être aussi près que possible de 0,02 mm. par mètre dans le sens longitudinal et 0,04 mm. par mètre dans le sens transversal.

Attention. — Pour que nos tours travaillent dans de bonnes conditions, il est indispensable qu'ils soient bien mis de niveau et scellés.

SCELLEMENT

Placez les boulons d'ancrage dans les trous prévus à cet effet.

Etablissez autour des assises un coffrage permettant de couler une couche de bon ciment, d'une hauteur de 2 cm., qui pénétrera sous les pieds et les soutiendra sur tout leur pourtour.

Veillez à ce que les trous prévus pour les boulons d'ancrage soient bien remplis.

Après la prise complète du ciment, serrez progressivement et régulièrement les écrous des boulons d'ancrage tout en contrôlant une dernière fois le niveau.

III. - INSTALLATION ELECTRIQUE.

Le câblage électrique intérieur du tour a été réalisé par nos soins. Le schéma de principe de la figure 3 montre le câblage d'un tour muni d'un moteur à une vitesse, le schéma de la figure 3 bis, celui d'un tour muni d'un moteur à une vitesse, avec, en plus, le moteur du dispositif d'arrosage. Le schéma de la figure 4 montre le câblage d'un tour muni d'un moteur à deux vitesses. Une entrée de câble sous gaine est prévue dans le pied du tour; cette entrée est à raccorder au réseau.




Fig. 3.




Fig. 3 bis.

Attention. — 1º Avant de raccorder, assurez-vous que la tension admise par le moteur de votre tour correspond à celle de votre réseau. Voir la plaque de régime du moteur;

- 2º Il est recommandé de suivre les prescriptions légales, en vigueur dans le pays d'utilisation, relatives au raccordement et à la protection des appareils électriques; en particulier, en ce qui concerne le placement des fusibles dans la ligne d'arrivée du courant au tour;
- 3° Les moteurs à deux vitesses placés dans nos tours n'admettent que la seule tension renseignée sur la plaque. L'enroulement de ces moteurs est du type « Dahlander »;
- 4º Les moteurs à une vitesse placés dans nos tours admettent par contre deux tensions, selon que leurs bornes sont raccordées suivant le point 4 ou le point 5 du schéma, figures 3 ou 3 bis. Un tel moteur, raccordé suivant le point 4, admet la plus petite des deux tensions renseignées sur la plaque-régime. Raccordé suivant le point 5, il admet la plus grande tension.

Le schéma, figure 3, est relatif aux tours équipés d'un moteur à une vitesse et sans dispositif d'arrosage. Ce schéma indique :

- 1. Le moteur;
- A. L'interrupteur inverseur;
- B. La manette de commande de celui-ci (manette 14 de la fig. 5);
- 4. Les bornes du moteur raccordées pour la plus petite des deux tensions qu'il admet;
- 5. Les bornes du moteur couplées pour la plus grande des deux tensions qu'il admet;
- C. Le réseau électrique.

Le schéma figure 3 bis est relatif aux tours équipés d'un moteur à une vitesse, avec le moteur du dispositif d'arrosage. Ce schéma indique :

- 1. Le moteur principal;
- 3. Le moteur du dispositif d'arrosage;
- A. L'interrupteur inverseur;
- B. La manette de commande de celui-ci (manette 14 de la fig. 5);
- 4. Les bornes du moteur raccordées pour la plus petite des deux tensions qu'il admet;
- 5. Les bornes du moteur couplées pour la plus grande des deux tensions qu'il admet;
- C. Le réseau électrique.

Attention. — 1° Si vous effectuez un changement quelconque au câblage, veillez à ce que les moteurs 1 et 3 soient couplés tous deux de la même façon;

2º Le moteur du dispositif d'arrosage est raccordé à l'interrupteur inverseur (A). Dans un tel tour, la manette B (manette 14, fig. 5) donne, en position 1, du courant au moteur principal, et, en position 2, elle donne du courant à la fois au moteur principal (1) et au moteur du dispositif d'arrosage (3). La pompe débite dans les deux sens de rotation possibles du moteur. L'arrêt du moteur principal entraîne celui de la pompe.

Le schéma figure 4 est relatif aux tours équipés d'un moteur à deux vitesses avec le moteur du dispositif d'arrosage éventuellement fourni. Ce schéma indique :

- 1. Le moteur principal;
- 2. L'interrupteur du moteur du dispositif d'arrosage;
- 3. Le moteur du dispositif d'arrosage;
- A. L'interrupteur inverseur avec commutateur de vitesses;
- B. La manette de commande de celui-ci (manette 14, fig. 5);
- 6. Le raccordement des bornes particulier à un moteur marque A.C.E.C.;
- 7. Une des plaquettes de repérage des bornes de l'inverseur sur laquelle un coin coupé indique que la lettre V correspond dans ce cas à la lettre V';
- C. Le réseau.

Attention. — Le raccordement du moteur du dispositif d'arrosage est fait de telle sorte que l'arrêt du moteur principal entraîne l'arrêt de la pompe, même si l'interrupteur (2) particulier à la pompe est ouvert.

ACCES A L'INVERSEUR

L'interrupteur inverseur (A) ainsi que l'interrupteur éventuel du moteur du dispositif d'arrosage sont logés sous la boîte « Norton ».

Pour y accéder :

- 1° Enlevez la goupille de la bague d'arrêt de la tringle d'inversion (se trouvant contre le palier arrière de cette tringle);
 - 2º Dégagez la tringle d'inversion du carter de l'inverseur;
 - 3º Enlevez les deux vis de fixation du carter;
 - 4º Enlevez le carter.

L'inverseur est ainsi mis à nu.





Fig. 4.



IV. - TABLEAU DES COMMANDES.

21	20	19	18	. 17	16	15	14	13	12	11	10	9	∞	7 (*)	6	ຍາ	4	బ	29	–	N° des flèches sur la fig. 5
Vis de blocage de la semelle de la contre-pointe.	Vis de desaxage de la contre-pointe.	Commande du fourreau de la contre-pointe.	Blocage de la contre-pointe sur le banc.	Blocage du fourreau de la contre-pointe.	Commande à main du chariot porte-outils.	Vis de blocage de l'orientation du chariot porte-outils.	Manette de l'interrupteur-inverseur.	Embrayage de l'écrou de la vis-mère.	Vis de blocage du chariot longitudinal.	Embrayage des avances automatiques longitudinales et transversales.	Commande à main du chariot transversal.	Commande à main du chariot longitudinal.	Levier de manœuvre du bâti pivotant.	Sélection des avances et des filetages.	Embrayage et inversion du sens de rotation de la vis-mère et de la tringle.	Sélection des avances et des filetages.	Embrayage de l'arbre de transmission du mouvement des avances.	Téton accouplant la poulie de la broche et le grand engrenage du harnais.	Vis de blocage du harnais.	Levier manœuvrant le harnais.	FONCTION DE LA MANETTE

^(*) Les tours équipés d'une boîte « Norton », type Universel, sont munis d'un deuxième levier placé à l'extrême-gauche du levier 7.

Les manettes dont les numéros sont en gras, se manœuvrent le tour étant à l'arrêt.

V. - MISE EN MARCHE.

OBTENTION DES VITESSES A LA VOLEE (voir fig. 5)

- 1º Débloquez la vis 2;
- 2º Mettez le levier 1 en position A et rebloquez la vis 2;
- 3º Tournez la poulie de la broche à la main; si, après un tour, la broche n'est pas entraînée, tirez le bouton 3 vers vous; faites le pivoter d'un 1/4 de tour; tournez la poulie à la main jusqu'au moment où le bouton-moletté s'enfonce, accouplant la poulie et le grand engrenage du harnais.




Fig. 6.

OBTENTION DES VITESSES AU HARNAIS

1º Dégagez le boutonmoletté 3 et faites-le pivoter d'un 1/4 de tour jusqu'au moment où son ergot s'engagera dans une des encoches, le téton occupe alors sa position de retrait, à ce moment la poulie de la broche doit tourner à la main sans entraîner la broche;

2º Débloquez la vis 2:

3° Placez le levier 1 en position B et rebloquez la vis 2.

PASSAGE D'UNE VITESSE A UNE AUTRE

Soulevez le levier 8 et placez à la main la courroie sur le gradin correspondant à la vitesse choisie. Une plaque, située sous le capot de la poupée, indique par une flèche quelles sont les vitesses que ce gradin peut donner. La plaque figure 6 correspond aux tours équipés d'un moteur à 1 vitesse, la plaque figure 7 correspond aux tours équipés d'un moteur à 2 vitesses.

Les vitesses des colonnes A sont obtenues à la volée.

Les vitesses des colonnes B sont obtenues au harnais.




Fig. 7.

TOURS AVEC MOTEUR A DEUX VITESSES

Les vitesses des colonnes S sont obtenues en mettant la manette commandant l'inverseur à sa première position vers le haut ou vers le bas.

Les vitesses des colonnes R sont obtenues en mettant l'inverseur à sa seconde position (position extrême) vers le haut ou vers le bas.

Attention. — Il est à déconseiller de tourner à des vitesses supérieures à 500 t/m. avec un plateau 4 mors ou un montage non parfaitement équilibré.

ENTRAINEMENT DE LA BOITE « NORTON »

Le bouton 4 en position D donne les avances ou pas rapides (à condition que le tour tourne au harnais).

Le bouton 4 en position C donne les avances et pas normaux.

La position du bouton 4 entre C et D correspond à l'arrêt de la boîte « Norton ».

CHOIX DES AVANCES (boîte « Norton »)

La plaque de filetage indique les positions dans lesquelles il faut placer les manettes pour obtenir un pas ou une avance. Il y a évidemment lieu de s'assurer que le montage des pignons, à la tête de cheval, correspond bien au schéma repris sur la plaque de filetage, pour l'avance ou le pas choisi.

Attention. — Les pas ci-dessous ne peuvent être obtenus qu'aux vitesses du harnais, le bouton 4 (fig. 5) placé en position D.

Pour une boîte « Norton » Standard:

les pas de 3 à 10 mm.

et de 1 1/2 à 5 3/4 filets par pouce.

Pour une boîte « Norton » Universelle :

les pas de 2 à 7 mm.

et de 2 à 7 filets par pouce.

MOUVEMENT DES AVANCES LONGITUDINALES OU TRANSVERSALES

Les deux flèches marquées sur la manette 11 indiquent le sens des avances qu'il est possible d'engager. Pour obtenir l'avance automatique désirée, tournez éventuellement la poignée (un demi-tour), de façon à faire apparaître sur le dessus la flèche correspondant au sens de l'avance choisie.

Le levier 11 tiré vers soi et déplacé vers la droite donne les avances longitudinales. Ce même levier tiré vers soi et déplacé vers la gauche donne les avances transversales. Il faut évidemment que la flèche de la manette 11 indique le sens transversal pour les avances transversales, et le sens longitudinal pour les avances longitudinales.

Le levier 13 abaissé embraie le mouvement de filetage. Lorsque vous n'utilisez pas le filetage, veillez à ce que le levier 13 soit relevé au maximum, car autrement le dispositif de sécurité, prévu pour empêcher l'engagement simultané des avances et des filetages, rendrait impossible le mouvement automatique de l'un ou l'autre des chariots.

PREMIERE MISE EN MARCHE ET RODAGE

Avant de mettre votre tour en marche, veillez à ce que les différents organes soient bien graissés. Voir à ce sujet le chapitre « Entretien ».

Il est nécessaire de prévoir une période de rodage (environ 15 jours de travail effectif) pendant laquelle le tour ne sera utilisé qu'aux petites vitesses de la volée et aux petites avances de la boîte « Norton ». Effectuez pendant ce temps des travaux légers. Il est toutefois nécessaire de faire tourner la broche, de temps à autre et pendant quelques minutes, à des vitesses de plus en plus grandes, en engageant à vide les avances transversales et longitudinales; de même en ce qui concerne les mouvements de filetage et d'avances, où il y a lieu de prendre des avances et des pas de plus en plus grands.

Le graissage pendant le temps de rodage sera très abondant.

VI. - REGLAGES ET DEMONTAGES.




Fig. 8.

ROMPU

Les tours de 750, 1.000 et 1.500 mm. entre-pointes sont pourvus d'un rompu comblé par un pont. Ce pont s'enlève en sortant les deux boulons de fixation et les deux goupilles coniques de localisation. Ces dernières sont pourvues d'un filetage d'extraction au pas M16 (voir fig. 8).

TENSION DES COURROIES

(fig. 9 et 10)

a) Entre le moteur M et le renvoi B.

La tension des courroies s'effectue en déplaçant le moteur sur la semelle. La tension est correcte lorsqu'elle per-

met, au milieu des brins, un battement de 10 mm. environ, de part et d'autre de leur position. On accède aux écrous de fixation du moteur par des trous prévus à cet effet dans le couvercle arrière du pied; pour atteindre ces écrous, il peut être nécessaire de rapprocher la semelle du couvercle en dévissant l'écrou T2, après avoir placé la courroie de la broche de biais sur les petits gradins.

Longueur des courroies trapézoïdales : 1/2 x 5/16 x 38" int. ou 13 x 8 x 960 mm. int.


b) Entre la poulie étagée du renvoi B et celle de la broche.


Le réglage de la tension s'effectue par les écrous T1 et T2 qui permettent de modifier la position du bâti pivotant.

La tension de la courroie est correcte lorsque, par le seul poids du bâti pivotant, le levier de manœuvre L occupe une position telle qu'il forme un angle de 20 à 25° avec la verticale (fig. 10); il convient alors d'amener ce levier à la position verticale (poignée vers le bas), ce qui réalise le verrouillage du dispositif de tension.

Attention. — Lorsque le tour n'est pas en service, mieux vaut relever le levier L.

Longueur de la courroie plate : 2 x 13/64 x 64" ou 50 x 5 x 1.625 mm.






1

POUPEE

La figure 11 montre la poupée, carters de protection enlevés.



NEZ DE LA BROCHE

La figure 12 fournit toutes les cotes du nez de la broche nécessaires pour l'exécution éventuelle de plateaux ou pour des montages spéciaux. Ces cotes sont exprimées en mm.

REGLAGE DES BUTEES




Fig. 13

Pour reprendre le jeu axial éventuel de la broche (fig. 13) :

1° Enlevez le capuchon protégeant l'extrémité arrière de la broche;


2º Relevez la languette de verrouillage qui immobilise l'écrou;

3º Serrez cet écrou jusqu'à disparition du jeu; pendant cette opération, faites tourner la broche à la main;

4º Rabattez une languette de verrouillage dans le créneau de l'écrou.

Attention. — Ne serrez pas exagérément l'écrou de réglage. Veillez à ce que la rondelle de verrouillage soit bien plane.

REGLAGE DES COUSSINETS (fig. 14)



COUSSINET AVANT.

- 1º Enlevez le protecteur fixé par deux vis sur le carter de la poupée;
- 2º Desserrez largement l'écrou crénelé situé à l'extérieur du carter;
- 3° Serrez lentement (en tournant la broche à la main) l'écrou crénelé situé à l'intérieur du carter. Après réglage, resserrez l'écrou extérieur.

COUSSINET ARRIERE.

- 1º Enlevez le protecteur;
- 2º Desserrez l'écrou de réglage des butées;
- 3º Desserrez largement l'écrou crénelé situé à l'intérieur du carter;
- 4° Serrez lentement (en tournant la broche à la main) l'écrou crénelé situé à l'extérieur; après réglage, resserrez l'écrou crénelé intérieur;
- 5º Resserrez l'écrou de réglage des butées.

Attention. — Lors du réglage des coussinets :

- 1º Reprenez le jeu des coussinets aussitôt qu'il se manifeste;
- 2º Procédez par des rattrapages de jeu partiels et successifs et faites tourner la broche après chaque serrage (la température d'un coussinet correctement réglé ne peut dépasser 50°);
- 3° Lubrifiez abondamment en injectant de l'huile par les conduits des mèches:
 - 4º Vérifiez la correction du réglage d'un coussinet avant de régler l'autre;
 - 5° Ne bloquez pas exagérément les écrous.

BOITE « NORTON » - PLAQUES DE FILETAGE

Nous reproduisons deux plaques de filetage, celle de la figure 15 correspond à la boîte « Norton », type « Universel », celle de la figure 16 correspond à la boîte type « Standard ».

			ſ	m	m	M	W	W				ĵ h	<u></u>	~~		[\dashv	1 =	= -	<u>1</u> ◆		
	n					Į W	-				II W2	1		1T	٦	nn	٦	M1				2			
	1"	1	7	6	5	14	13	3 T	2	1	5	ן, ַ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	للــمـر	- ■	\vdash	•	1	1	2	3	4	5	6	7
_	Α	Ε	56	52	48	44	4	0	36	32	19	ا ۲		╫╫┈┰╌		Α							022		
c	a	F	28	26	24	22	2	0	16	16			، سب مالك		C	8.	F	024	0.30				0,45		
	B	Ġ	14	13	12	11	_	。	9	8				40 · ·	i	8	Ε	0.48	0,60	0,72			090		108
	 	Ě	7	6 1/2	6	5 V2	1	5	4 V2	4			ال	₽B	_	В	П		120						216
D	В	G	372	31/4	3	23/	_	_+	21/4	2		ĊĎ	_	- 0	P	В	E	192	240	288	312	3,36	3 60	408	432
⊢	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-		,		1	<u> </u>					7	17	TIT	Ţ	n n	$\overline{}$				Ι	П			
٠,	nn	_			Mī		<u></u>			12		1 1	اللا	~u	•			М1	T		М	2			
Ι'	••••	'	4	3	3 1	5	7	3	T4	15	7	-∏- 30	-{}-30	-{u-30	•	_	•	1	1	2	3	4	5	6_	7
┣—	ΤĀ	G			025		235	Ť	+-	╅		I H 30	i n	114	-	A	G	0.075	009	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16
lс	â	끝	0,4	Q45			<u>07</u>	 	+-	0,75		127	127	I U ''"	C	8.	F		018		0,22				0,32
ľ	B	Ε		9	7	-,5	 -	1,25	-	1,5	1,75	l U	i H	В П	l	В									0,65
<u> </u>	-	声		75	2	-+		2,5		3	3,5	75	114	127	D	В	F	0,60	0,72				1,08		
P	В	E			4			5	5,5	+	7	י ט י	U	IJ	ľ	0	E	120	144	168	180	204	216	240	2,6

				W	W	m	m	X					ĵ)	<u>-</u>	\	1/2 →	→
	<u>n</u>	;	9	8	7	6	1 5	4	3	2	1		, ₆ [-			Ъ	n ←	n m	9	7	1 5	3	1
c	A & B	E F G	46 23	44 22 II	40 20 10	38 19 91/2	36 18 9	32 16 8		26 13 61/2	24 12 6	C	ח" }= }•≼			1		A & B	0,135 0,27 0,54 1,08	0,155 0,31 0,62	0,175 0,35 Q7 1,4	0,22 0,44 0,88 1,76	0,52
٥	В	F G	53/a 27/a	51/2 23/4	_	-	21/4	2	13/4		_	Ċ	D	l m	A IV	B V	٥		3 2,16	2,48		3,52	
۱,	n	m	1	7	П 7	5	4	4	3	1	1	1 40 ∏1	Ⅱ 40 _日		· 朗40	_	+		9	7	5	3	1
c	A & B	F		Q35 0,7			0,45 0,9		1	0,6	1,25 2,5	1 H	l -	70 75		75	c	&	0,075 0,15 0,3	0,17 0,34	0,2	0,125 0,25 0,5	0,3
D	В	F	5,5		3			3,5 7	8		10	<u> </u>	[]127	127	[] 127	[]127	D	В	0,6 3 1,2	0,68 1,36	0,8 1,6	2	1,2 2,4

Fig 16.

N. B. — Dans le cas où le tour serait équipé d'un autre genre de boîte « Norton » ou d'une vis-mère autre que celle prévue normalement (4 filets par pouce), il serait accompagné de planches explicatives.

GOUPILLE DE SECURITE DE LA BOITE « NORTON »

En cas d'effort anormal ou de fausse manœuvre, la goupille de sécurité, logée dans le pignon d'entrée de la boîte « Norton » (voir fig. 17), se cisaille. Il y a lieu de la remplacer par une goupille d'origine ou une tige d'acier non allié à 0.2~% de carbone, de \varnothing 3 sur 24 mm. de long.

Attention. — Lors des premiers travaux ou lors des premiers filetages effectués sur le tour, si la goupille se cisaille fréquemment, il y a lieu de rôder pendant quelques heures la boîte « Norton » à vide, dans la position où l'accident s'est produit.

Il se peut que cet ennui soit dû au fait que les demi-écrous de la vismère serrent trop sur celle-ci. Dans ce cas, desserrez-les légèrement en procédant inversement à ce qui est dit page 22, figure 20.




Fig. 17.




Fig. 18.

VIS-MERE

Le jeu axial de la vis-mère est réduit en serrant les écrous crénelés, comme indiqué à la figure 18.

Attention. — Un jeu axial d'environ 0,1 mm. doit être maintenu. Dans certains tours, pour atteindre ces écrous, il y a lieu d'enlever le carter de l'inverseur (voir installation électrique).

GUIDAGE DES DEMI-ECROUS DE LA VIS-MERE

(tablier)

Les demi-écrous sont pourvus d'un lardon. L'on réduit le jeu éventuel de ces demi-écrous dans leur glissière, en agissant sur les vis pointeau qui appuient sur ce lardon (voir fig. 19).

Après réglage, resserrez les contre-écrous des vis-pointeau.




Fig. 19.

Dans le cas où les deux demi-écrous ne se referment plus suffisamment sur la vis-mère :

1° Enlevez la contrevis située dans le demiécrou inférieur (voir fig. 20);

2º Dévissez la vis butée jusqu'à disparition du jeu;

3° Replacez la contrevis.

Attention. — Les deux demi-écrous ne doivent jamais serrer trop fort sur la vis-mère; un léger jeu est nécessaire (à cet endroit).

CHARIOT PRINCIPAL

RATTRAPAGE DU JEU.

Pour reprendre le jeu éventuel, démontez les

Fig. 20.

lardons de guidage sur les glissières inférieures et grattez-les afin de les rajuster (voir page 5, paragraphe «Nettoyage», la position des vis de fixation des lardons).




Fig. 21.

CHARIOT TRANSVERSAL

(fig. 21)

Pour rattraper le jeu éventuel du guidage du chariot transversal, serrez la vis indiquée par la flèche 1. Pour rattraper le jeu axial éventuel de la vis de commande du chariot transversal, serrez les écrous crénelés comme le montre la flèche 2.

Pour rattraper le jeu éventuel entre l'écrou et la vis de commande, resserrez la vis à tête fraisée que désigne la flèche 3.

CHARIOT PORTE-OUTILS (fig. 21)

Pour rattraper le jeu axial éventuel de la vis du chariot porte-outils, amenez le chariot à fond de course arrière, et reprenez le jeu en serrant les écrous à trous accessibles par le dessous du chariot porte-outils. Pour rattraper le jeu éventuel du guidage du chariot porte-outils, serrez la vis indiquée par la

flèche 4.

CONTRE-POINTE

Le désaxage de la contre-pointe est réalisé en serrant la vis 20 (voir fig. 5, page 12) après avoir desserré sa contre-vis se trouvant de l'autre côté du corps de la contre-pointe. Si le désaxage par ces vis s'avère trop dur, desserrez légèrement les deux vis dont l'emplacement est indiqué par la flèche 21 (fig. 5). Resserrez ces vis après réglage.

L'éjection de la pointe s'obtient en fin de course rentrante du fourreau.






Fig. 22.





VII. - TABLEAU DE GRAISSAGE.

2 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.	14 Deux godets.	Vis-mère et tringle.
1 fois par jour.	GG Vactra Oil Heavy.	13 Un trou de graissage. Fourreau.	Contre-pointe.
1 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.	12 Un huileur. Glissières.	Chariot porte-outils.
1 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.	10 Un huileur. 11 Un huileur. Glissières.	Chariot transversal.
2 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.	9 Quatre feutres.	Chariot principal.
Maintenir le niveau.		8 Un carter.	Tablier.
	d .	7 Deux fois trois trous. Engrenages et arbres.	Boîte « Norton » type « Standard ».
1 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.		Boîte « Norton » type « Universel » ou
1 fois par jour.	GG Vactra Oil Heavy.	5 Un huileur. Engrenages.	Tête de cheval.
1 fois par semaine.	GG Vactra Oil Heavy.	Engrenages.	
\ \langle \langle \langle \text{lorsqu'on travaille au harnais.} \	Vactra Oil	chambre (k	Poupée.
1 fois par jour. (1 fois par jour	DTE Oil Light. GG Vactra Oil Heavy.	1 Deux godets.2 Une chambre (poulie).	
1 fois par an.	GG Vactra Oil Heavy.	Deux huileurs.	Bâti pivotant
FREQUENCE DE GRAISSAGE	LUBRIFIANT RECOMMANDE	POINTS DE GRAISSAGE (voir flèches fig. 22)	ELEMENT DU TOUR

Attention. — Après un long travail à la volée, il est nécessaire, avant de commencer un autre travail au harnais, de graisser les points 2 et 3. Augmenter la fréquence de graissage lors des travaux intensifs.

VIII. - ACCESSOIRES.

POUVANT ETRE FOURNIS AVEC LE TOUR

TOURELLE REVOLVER

Alésage de la tourelle :

26 0,02




Fig. 23.

- 1. Pointes de centre.
- 2. Douille de réduction.
- 3. Pointe tournante.
- 4. Contre-plateau.
- 5. Plateau à toc.
- 6. Mandrin auto-centreur.
- 7. Plateau à 4 mors.
- 8. Plateau de montage.
- 9. Dispositif pince-barres.
- 10. Pinces pour dito.
- 11. Tourelle carrée porte-outils.
- 12. Tourelle-revolver (voir fig. 23).
- 13. Lunette fixe.
- 14. Lunette à suivre.

- 15. Indicateur de filetage.
- 16. Jeu d'engrenages pour pas modules Pitch ou autres.
- 17. Appareil à tourner conique (voir fig. 24).
- 18. Dispositif d'arrosage (voir fig. 25).
- 19. Dispositif d'éclairage.
- 20. Jeu d'outils.
- 21. Jeu de clés de service.
- 22. Goupille de sécurité (voir page 20).
- 23. Protection thermique du moteur.




Fig. 24.




Fig. 25.

Vue du dispositif d'arrosage.

UTILISATION DE L'INDICATEUR DE FILETAGE

L'indicateur de filetage (fig. 26) s'utilise sur nos tours dont la vis-mère a un pas de 4 filets par pouce. Il ne peut être employé que pour des filetages s'exprimant par un nombre de filets par pouce. Son cadran est divisé en 4 positions principales et 4 positions intermédiaires.




Fig. 26.

Les pas multiples de 4 filets par pouce ne nécessitent pas son utilisation, c'est-à-dire qu'après avoir dégagé l'outil et ramené le chariot, on peut embrayer la vis-mère en n'importe quel endroit, le filet sera toujours repris correctement.

Les filets pairs, soit 2, 6, etc., filets par pouce, peuvent être repris dans n'importe laquelle des huit positions du cadran.

Exemple : Un filet de 22 par pouce est ébauché en embrayant la vismère au moment où la position 1 passe devant le repère fixe. On pourra, par la suite, réembrayer devant n'importe laquelle des huit positions.

Les filets impairs, soit 3, 5, etc., filets par pouce, ne peuvent être repris que dans quatre positions à 90°.

Exemple: Un filet de 11 par pouce est ébauché en embrayant la vismère au moment où la position 1 passe devant le repère fixe. On ne pourra, dans la suite, réembrayer que dans les positions 1, 2, 3 et 4.

Les filets « un demi », soit 2 1/2, 3 1/2, etc., filets par pouce, ne peuvent être repris que dans deux positions opposées.

Exemple : Un filet de 4 1/2 par pouce est ébauché en embrayant en 1. On pourra réembrayer qu'en 1 ou en 3.

Les filets « un quart », soit 2 1/4, 3 1/4, etc., filets par pouce, ne peuvent être repris que dans la position initiale.

Exemple : Un filet de 2 3/4 par pouce est ébauché en embrayant en 1. On ne pourra réembrayer qu'en 1.